



-Werk Schwaighofer^{GmbH}

e-Werk ~ e-Installationen ~ e-Handel



Smart Meter Bedienungsanleitung

Stromverbrauch ablesen

Was bedeuten die Zahlen auf Ihrem Smart Meter Display?

Bei Ihrem Smart Meter laufen rollierend verschiedene Kennziffern durch. Die für Sie wichtigen Obis-Kennziffern sind 1.8.0 und 2.8.0.

1.8.0

Unter der Kennziffer 1.8.0 erscheint Ihr aktueller Zählerstand angegeben in kWh und entspricht Ihrem bisherigen Zählerstand am mechanischen Zähler.

2.8.0

Unter der Kennziffer 2.8.0 erscheint Ihr aktueller Zählerstand in kWh einer etwaigen Photovoltaik-Einspeisung.

